

## Facilitats

Les funcionalitats més comuns del nou sistema són:

Trucada Interna	Marcar marcar el 5 dígit de l'extensió.
Trucada Externa Fix	Marcar número sencer, sense 0 davant.
Trucada externa internacional	Marcar número sencer, sense 0 davant.
Trucada Mòbil	Marcar número sencer, sense 0 davant.
Trucada Mòbil Corporatiu	Marcar extensió Mòbil (Número curt).
Retenció de trucades (Consulta)	Marcar tecla R, esperar to y marcar nou número.
Tornar a la Trucada retinguda	Marcar tecla R.
Multiconferència	Marcar tecla R. Esperar to de trucada, marcar nou número y després R para unir a la trucada original.
Transferència de trucades	Marcar tecla R. Esperar to de trucada, marcar número, al contestar marcar *01 per a transferir
Repetició número extern	Marcar *66
Grup de captura	Per capturar trucada, marcar *98
Captura de trucades	Marcar des del terminal *97 + extensió de la línia on està sonant la trucada entrant que es vol capturar.
Desviament Immediat de trucades	Activar:*21# + número on es vol fer el desviament Desactivar:#21#
Desviament si no contesta	Activar:*211# + número on es vol fer el desviament Desactivar:#211#
Desviament si Comunica	Activar:*212# + número on es vol fer el desviament Desactivar:#212#

La descripció de les facilitats anteriors està adreçada principalment als terminals analògics.